



네르센 소파 3인 T323












[취급주의]

- 가구사용시 임의적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 촉한을 피하여 주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.




TIP

조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요.

| | | | |
|--|--|--|--|
|  <p>A x 1pc</p> |  <p>B x 1pc</p> |  <p>C x 1pc</p> | |
|  <p>D x 3pcs 64*45*17cm</p> |  <p>E x 3pcs 64*64*15cm</p> |  <p>F x 6pcs 8*17*2mm</p> |  <p>G x 6pcs 8*40mm</p> |
|  <p>H x 1pc M5*100mm</p> |  <p>I x 1pc 25mm</p> | | |

1



2

